


LAUNCHPAD MINI

GUIDE DE PRISE EN MAIN

PRÉSENTATION


Le Launchpad Mini est une version compacte du célèbre Launchpad Novation pour la génération iPad. 64 pads tricolores vous permettent de produire et de jouer de la musique avec votre iPad en déclenchant des échantillons et des effets. L'app Novation Launchpad pour iPad a été conçue pour vous permettre de faire tout de suite de la musique. Elle est livrée avec des échantillons et boucles préchargés et la capacité d'importer les vôtres, que vous pouvez jouer seuls ou avec d'autres boucles pour vos prestations.

CONTRÔLEUR



EMPLOI DU LAUNCHPAD MINI AVEC L'iPAD


Le Launchpad Mini peut être connecté à un iPad Apple. Un kit de connexion pour appareil photo Apple est requis (disponible sur l'Apple Store ou en ligne). Le Launchpad Mini sera alimenté par l'iPad.



- 1 Launchpad Mini
- 2 USB
- 3 Kit de connexion Apple 30 broches pour appareil photo (non fourni)
- 4 iPad

Notez qu'un kit de connexion 30 broches pour appareil photo est requis pour l'iPad, iPad 2, 3. Un adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB est requis pour l'iPad 4 et l'iPad Mini.


Si vous utilisez le Launch Control en supplément, connectez le contrôleur à un concentrateur (hub) USB alimenté, puis branchez le hub à l'iPad.



- 1 Launchpad Mini
- 2 Hub (concentrateur) USB alimenté (non fourni)
- 3 Kit de connexion Apple 30 broches pour appareil photo (non fourni)
- 4 iPad
- 5 Launch Control

EMPLOI DU LAUNCHPAD MINI AVEC L'APP LAUNCHPAD

L'app Launchpad de Novation est disponible gratuitement sur l'App Store. Une fois téléchargée, connectez le Launchpad Mini et lancez l'app. Une fois qu'une session est chargée, le Launchpad Mini peut servir à contrôler tous les éléments de la session comme représenté ci-dessous.





Volume : chaque colonne de 8 pads se transforme en fader de volume. Pressez le pad de la rangée B pour réinitialiser le volume.




Filtre : chaque colonne de 8 pads se transforme en fader de filtre : montez pour supprimer des graves, descendez pour supprimer des aigus. Pressez le pad des rangées D ou E pour réinitialiser le filtre.

MODE COMPATIBLE IPAD (BASSE CONSOMMATION) OU MODE PLEINE PUISSANCE

Le Launchpad Mini est par défaut en mode basse consommation compatible iPad. Si le Launchpad Mini est utilisé avec un ordinateur de bureau ou ordinateur portable, alors il peut être basculé en mode pleine puissance avec des DEL beaucoup plus lumineuses. Le Launchpad Mini ne fonctionnera pas avec un iPad s'il est en mode pleine puissance sauf si un concentrateur (hub) USB alimenté séparément est utilisé (voir les schémas de configuration précédents).



Maintenez pressés les boutons 5, 6, 7 et 8 pendant que vous connectez le câble USB




Puis pressez soit les pads allumés en rouge pour sélectionner un mode d'alimentation (gauche pour haute puissance, droite pour basse consommation)

Pressez le bouton vert pour sortir

CONNEXION DU LAUNCHPAD MINI À UN PC

Le Launchpad Mini est un appareil MIDI USB « Class Compliant », c'est-à-dire qu'aucun pilote n'est nécessaire pour l'utiliser avec un ordinateur. Branchez simplement le Launchpad Mini à votre ordinateur comme représenté ci-dessous.



LAUNCHPAD MINI AVEC ABLETON LIVE

Le Launchpad Mini s'intègre complètement à Ableton Live. Veuillez vous assurer que vous avez la version la plus récente. Allez sur www.ableton.com pour obtenir les derniers installateurs.

La documentation présentant l'intégration avec Ableton Live est disponible sur

www.novationmusic.com/register

Ableton Live Lite

Nous avons inclus gratuitement une version Ableton Live Lite. Les installateurs et codes de déblocage sont disponibles dans la page web ci-dessus.

LAUNCHPAD MINI AVEC FL STUDIO 11

Le Launchpad Mini s'intègre complètement à FL Studio 11. Veuillez vous assurer que vous avez la version la plus récente. Allez sur www.image-line.com pour obtenir les derniers installateurs. La documentation présentant l'intégration avec FL Studio 11 est disponible sur **www.novationmusic.com/register**

LAUNCHPAD MINI AVEC UN AUTRE LOGICIEL

Le Launchpad Mini peut être utilisé avec n'importe quel logiciel compatible MIDI. La plupart des logiciels ont maintenant une fonctionnalité d'apprentissage MIDI, consultez la documentation de votre logiciel pour plus d'informations.

ENREGISTREMENT ET ASSISTANCE

MERCI D'AVOIR CHOISI LE LAUNCHPAD MINI DE NOVATION !

Veillez enregistrer votre Launchpad Mini en ligne à l'adresse : www.novationmusic.com/register
Pour une assistance technique, veuillez nous contacter en ligne : www.novationmusic.com/support

Novation est une marque déposée de Focusrite Audio Engineering Ltd. Launchpad Mini est une marque commerciale de Focusrite Audio Engineering Ltd. 2013

© Focusrite Audio Engineering Ltd. Tous droits réservés.

iPad est une marque commerciale d'Apple Inc., enregistrée aux USA et dans d'autres pays.